

SEZIONE G GLOSSARIO
Terminologie di comune uso edilizio

Scheda G 10 Recinzione di cantiere



Dove si utilizza

Nella delimitazione dell'area di cantiere con massima cura nel rendere non accessibile l'area di cantiere e renderla visibile.

Come e' fatta

Si tratta di componenti atti ad occludere l'accesso all'area di cantiere :

- Recinzioni in tubi e giunti metallici completate con teli in polietilene
- Recinzioni in tubi e giunti metallici completate a tamponamento con pannelli metallici grecati
- Cartellonistiche deterrenti segnalanti l'area di cantiere ed i pericoli connessi
- L'area di cantiere così occlusa deve essere segnalata e visibile anche in orario notturno con disposizioni luminose come indicate in scheda G9
- La recinzione di cantiere deve essere attuata con particolare cura nell'impedire l'accesso di curiosi e bambini, categorie a particolare rischio nell'ambito dei pericoli di un cantiere.
- La recinzione di cantiere può e dovrebbe essere integrata con impianti antintrusione come indicati in scheda G7 per maggior sicurezza anche nei confronti di indesiderati visitatori a tutela sia del Committente che della stazione appaltante